



FICHE ENTRETIEN

FREQUENCES D'ENTRETIEN

	Environnement	Nettoyage
Zone rurale	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine peu dense	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine dense	Agressif	1 fois / semestre
Bord de mer	Très Agressif	1 fois / semestre
Zone industrielle		

NETTOYAGE



1

Eponge humidifiée et additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

2

Rinçage à l'eau claire

3

Essuyage avec un chiffon doux



**Produits abrasifs
proscrits**



Pour les zones moyennement encrassées, une brosse douce peut être utilisée.



Drainage de la pièce d'appui

Assurez vous de façon régulière, que les lumières de drainage des eaux au niveau de la pièce d'appui ne soient pas obturées

Quincailleries

Lubrifier articulation paumelles et boîtier cré-mone une fois par an

