

COMMANDE

Ces volets roulants peuvent être commandés :

- **Electriquement :**
 - Commande radio (voir 9 sur le schéma page précédente)
 - Inverseur à accrochage (voir 8 sur le schéma page précédente)
 - Inverseur maintenu (voir 8 sur le schéma page précédente)
- **Manuellement :**
 - Manivelle
 - Sangle
 - Tirage direct

1 Fonctionnement Electrique**Le volet roulant à commande radio :**

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande.
Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Fermer le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande.
Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Arrêter le volet roulant sur une position choisie (ex : à mi-hauteur ou ajours ouverts) : Appuyer sur le bouton stop.

Le volet roulant à inverseur à accrochage :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer sur la touche montée jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position haute.
- Fermer le volet roulant : Appuyer sur la touche descente jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position basse.
- Arrêter le volet roulant sur une position choisie (ex : à mi-hauteur ou ajours ouverts) : Mettre le bouton en position centrale.

Le volet roulant à inverseur maintenu :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer sur la touche montée sans relâchement jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position haute.
- Fermer le volet roulant : Appuyer sur la touche descente sans relâchement jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position basse.
- Arrêter le volet roulant sur une position choisie (ex : à mi-hauteur ou ajours ouverts) : Relâcher le bouton.

2 Fonctionnement Manuel**Le volet roulant à tringle oscillante (manivelle) :**

- ouvrir le volet roulant : tourner la manivelle (inclinaison d'environ 20° par rapport au mur) jusqu'au blocage du tablier en position haute. Ne pas forcer.
- fermer le volet roulant : tourner la manivelle en sens inverse jusqu'au blocage du tablier en position basse.
- si serrure ou verrou : veiller à les déverrouiller avant de manœuvrer le volet roulant.

Utilisation de la projection :**A- ouvrir la projection :**

- 1- Amener le tablier à la position souhaitée.
- 2- Déverrouiller les bras de projection.
- 3- Pousser le tablier et déplier les bras.

B- fermer la projection :

- 1- Replier les bras de projection (**attention à ne pas se coincer les doigts**).
- 2- Une fois le tablier de retour à la verticale, verrouiller les bras de projection.



NE JAMAIS MANŒUVRER UN TABLIER EN POSITION PROJETEE.

Le volet roulant à tirage direct :

- ouvrir : saisir la poignée de tirage et lever le volet roulant.
- fermer : saisir la poignée de tirage et fermer le volet roulant.
- si serrure ou verrou : veiller à les déverrouiller.
- si le volet roulant est de grande dimension, celui-ci est fourni avec un bâton de tirage permettant la manipulation quand la poignée est hors d'atteinte (accrocher le bâton de tirage à la poignée puis tirer ou pousser).

Le volet roulant à sangle :

- ouvrir : Tirer la sangle de haut en bas jusqu'à ouverture complète du volet.
- fermer : Tirer la sangle de bas en haut jusqu'à fermeture complète du volet.
- si serrure ou verrou : veiller à les déverrouiller.
- Ne pas forcer. Ne pas relâcher la sangle sous peine de détérioration du tablier.

3 En cas de coupure de courant - Manœuvre de secours

On ne peut manœuvrer manuellement qu'un volet roulant équipé d'un moteur avec manœuvre de secours.

Dans ce cas, accrocher la manivelle sur le volet roulant puis suivre les instructions du fonctionnement manuel à tringle oscillante (ci-dessus §2). Nota : ceci n'est qu'une manœuvre de dépannage qui nécessite de nombreux tours de manivelle.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Le fabricant ne sera pas responsable des conséquences des dégradations résultant d'une mauvaise utilisation du volet roulant (exemple : ne pas faire fonctionner en période de gel ; ne pas manœuvrer en position projetée), ou d'acte de malveillance.

Avant toute manœuvre, s'assurer qu'aucun objet ou obstacle ne vienne perturber le bon fonctionnement du volet roulant.

Deux nettoyages annuels du volet roulant sont nécessaires.

Suivant la situation du volet (bord de mer, exposition aux intempéries, aux UV...), doubler la fréquence d'entretien.

N'utiliser ni poudre abrasive, ni détergent, ni jet à haute pression : ces produits pourraient altérer prématurément l'esthétique, l'intégrité des matériaux et la durée de vie du volet roulant. La Pierre d'Argent est un produit vivement recommandé pour les traces tenaces.

Ne pas graisser les lames et les coulisses, préférez une lubrification à base de silicone dans les zones de frottements importants, limitant ainsi d'éventuels bruits.

Pour les parties en aluminium laqué :

Les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive, rincer, essuyer.

Pour les parties en PVC :

Les dépoussiérer régulièrement, les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive et rincer.

- une lubrification annuelle des parties mécaniques, points d'articulation et de mouvement est conseillée.
- quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (mécanisme, tringle oscillante, sangle, joints...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal.

D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvres brutales ou forcées (butées, mécanisme...) et leur remplacement en temps utile évite les ennuis ultérieurs.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP N° 0018/FF/2013-06-14

<http://www.france-fermetures.fr/volets-roulants/modeles-de-volet.php>